

8. Plan de Mantenimiento Programado

Vehículo de Combustión

| | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Vehículos anteriores a MY 2021* y 15.000 kilómetros anuales | | | | | | | | | |
| Servicio de Inspección con cambio de aceite y filtro | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Inspección técnica | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | |
| Cambio del líquido de frenos | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | |
| Cambio del filtro de Polvo y Polen | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del filtro de aire | | | | | ■ | | | | |
| Cambio de correa de distribución | | | | | | | ■ | | |
| Sustitución de bujías (solo motores de gasolina) | | | ■ | | | | ■ | | |
| Cambio de filtro de combustible (solo motores diesel) | | | ■ | | | | ■ | | |
| Cambio DSG (6 velocidades) | En función de la configuración del vehículo. Consultar con tu Asesor de Servicio | | | | | | | | |
| Cambio de aceite embrague Haldex (tracción 4x4) | En función de la configuración del vehículo. Consultar con tu Asesor de Servicio | | | | | | | | |
| Vehículos a partir de MY 2021* y 15.000 kilómetros anuales | | | | | | | | | |
| Servicio de Inspección con cambio de aceite y filtro | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del líquido de frenos | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del filtro de Polvo y Polen | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del filtro de aire | | | | | ■ | | | | |
| Cambio de correa de distribución | | | | | | | ■ | | |
| Sustitución de bujías (solo motores de gasolina) | | | ■ | | | | ■ | | |
| Cambio de filtro de combustible (solo motores diesel) | | | ■ | | | | ■ | | |
| Cambio DSG (6 velocidades) | En función de la configuración del vehículo. Consultar con tu Asesor de Servicio | | | | | | | | |
| Cambio de aceite embrague Haldex (tracción 4x4) | En función de la configuración del vehículo. Consultar con tu Asesor de Servicio | | | | | | | | |

Plan de Desgaste

El intervalo de sustitución de los elementos de Desgaste se rige exclusivamente por el criterio de kilometraje, no de tiempo.

| Operaciones de desgaste habitual | Kilometraje |
|--|----------------------------|
| Sustitución de las Escobillas Limpiaparabrisas | Cada 15.000 km |
| Comprobación del estado de los neumáticos y alineación | A partir de los 25.000 km |
| Comprobación del estado de las pastillas de freno | A partir de los 35.000 km |
| Comprobación del estado de los discos de freno | A partir de los 70.000 km |
| Comprobación de la Batería de Arranque | A partir de los 75.000 km |
| Comprobación de los Amortiguadores | A partir de los 120.000 km |

*Los coches MY 2021 son los fabricados después Oct-Dic 2020. Consulta con tu Asesor de Servicio el MY específico de tu vehículo.

Las operaciones del Plan de Mantenimiento indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar dependiendo del modelo, la motorización y el equipamiento de tu Škoda. Tu Asesor de Servicio te indicará en detalle las necesidades de Mantenimiento específicas para tu vehículo y verificará el estado de los elementos sometidos a desgaste con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos.

Para vehículos GNC consulte con su Asesor de Servicio. El intervalo de Inspección es de 1 año o 15.000 kilómetros.

8. Plan de Mantenimiento Programado

Vehículos Híbridos

| | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Vehículos que realicen 15.000 kilómetros anuales | | | | | | | | | | |
| Servicio de Inspección con cambio de aceite y filtro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cambio del filtro de Polvo y Polen | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del filtro Aire | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio del líquido de frenos | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio de correa de distribución | | | | | | | | ■ | | |
| Cambio de bujías | | | | ■ | | | | ■ | | |

Plan de Desgaste

El intervalo de sustitución de los elementos de Desgaste se rige exclusivamente por el criterio de kilometraje, no de tiempo.

| Operaciones de desgaste habitual | Kilometraje |
|--|----------------------------|
| Sustitución de las Escobillas Limpiaparabrisas | Cada 15.000 km |
| Comprobación del estado de los neumáticos y alineación | A partir de los 25.000 km |
| Comprobación del estado de las pastillas de freno | A partir de los 35.000 km |
| Comprobación del estado de los discos de freno | A partir de los 70.000 km |
| Comprobación de la Batería de Arranque | A partir de los 75.000 km |
| Comprobación de los Amortiguadores | A partir de los 120.000 km |

Las operaciones del Plan de Mantenimiento indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar dependiendo del modelo, la motorización y el equipamiento de tu Škoda. Tu Asesor de Servicio te indicará en detalle las necesidades de Mantenimiento específicas para tu vehículo y verificará el estado de los elementos sometidos a desgaste con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos.

8. Plan de Mantenimiento Programado

Vehículos Eléctricos

| | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Vehículos que realicen 15.000 kilómetros anuales | | | | | | | | | | |
| Servicio de Inspección | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio de líquido de frenos | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Cambio de filtro de Habitáculo | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |

Plan de Desgaste

El intervalo de sustitución de los elementos de Desgaste se rige exclusivamente por el criterio de kilometraje, no de tiempo.

| Operaciones de desgaste habitual | Kilometraje |
|--|----------------------------|
| Sustitución de las Escobillas Limpiaparabrisas | Cada 15.000 km |
| Comprobación del estado de los neumáticos y alineación | A partir de los 25.000 km |
| Comprobación del estado de las pastillas de freno | A partir de los 35.000 km |
| Comprobación del estado de los discos de freno | A partir de los 70.000 km |
| Comprobación de la Batería de Arranque | A partir de los 75.000 km |
| Comprobación de los Amortiguadores | A partir de los 120.000 km |

Las operaciones del Plan de Mantenimiento indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar dependiendo del modelo, la motorización y el equipamiento de tu Škoda. Tu Asesor de Servicio te indicará en detalle las necesidades de Mantenimiento específicas para tu vehículo y verificará el estado de los elementos sometidos a desgaste con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos.

El modelo eléctrico e-citigo puede requerir operaciones adicionales, consulta con tu Asesor de Servicio las necesidades específicas de Mantenimiento.